

GAMME BOOXT 2013

Modèle	EXPLORER-1100	EXPLORER-1100 GRAND RAID	EXPLORER-1300	EXPLORER-1500	KOXXER 525 4X4	KOXXER 1125 4X4	DYNOTRUCK 500	DYNOTRUCK 500 4 PLACES	DYNOTRUCK ELECTRIC 4K	DYNOTRUCK ELECTRIC 5K
CARBURANT	SP98	SP98	SP98	SP98	SP98	SP98	SP98	SP98		
HUILE MOTEUR	10W40 / 15W50	10W40 / 15W50	10W40 / 15W50	10W40 / 15W50	15W50 QUAD	10W40 / 15W50	15W50 QUAD	15W50 QUAD		
HUILE BOITE	80W90	75W80	75W80	75W80	15W50 QUAD	80W90 HYPOID	15W50 QUAD	15W50 QUAD		
CONTENANCE MOTEUR +(L)	3,5	3,5	4	4	2,3	3,5	2,3	2,3		
HUILE PONT					80W90 HYPOID	80W90 HYPOID	80W90 HYPOID	80W90 HYPOID	80W90	80W90 HYPOID
CONTENANCE BOITE + (L)	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1
VIDANGE MOTEUR	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/AN	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/AN	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/AN	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/AN	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/AN	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/AN	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/AN	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/AN		
VIDANGE BOITE	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/5ANS	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/5ANS	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/5ANS	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/5ANS	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/5ANS	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/5ANS	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/5ANS	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/5ANS	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/5ANS	TOUS LES 1000KMS OU AU MOINS 1/5ANS
FILTRE HUILE	PURFLUX LS908	PURFLUX LS908	PURFLUX LS908	PURFLUX LS908	HIFLOFILTRO HF682	PURFLUX LS908	HIFLOFILTRO HF682	HIFLOFILTRO HF682		
LIQUIDE FREINS	DOT4	DOT4	DOT4	DOT4	DOT4	DOT4	DOT4	DOT4	DOT4	DOT4
LIQUIDE CIRCUIT EMBAYAGE	DOT4	DOT4	DOT4	DOT4						
PRESSION PNEUS USAGE ROUTE	1bar	1bar	1bar	1bar	1bar	1bar	1bar	1bar	1bar	1bar
PRESSION PNEUS USAGE CHEMIN	0,5bars	0,5bars	0,5bars	0,5bars	0,5bars	0,5bars	0,5bars	0,5bars	0,5bars	0,5bars
ENTRETIENS (et une fois par an minimum)	VERIFIER SERRAGES TOUS LES 500KMS	VERIFIER SERRAGES TOUS LES 500KMS	VERIFIER SERRAGES TOUS LES 500KMS	VERIFIER SERRAGES TOUS LES 500KMS	VERIFIER SERRAGES TOUS LES 500KMS	VERIFIER SERRAGES TOUS LES 500KMS	VERIFIER SERRAGES TOUS LES 500KMS	VERIFIER SERRAGES TOUS LES 500KMS	VERIFIER SERRAGES TOUS LES 500KMS NIVEAU BATTERIE TOUTES LES 3 CHARGES	VERIFIER SERRAGES TOUS LES 500KMS NIVEAU BATTERIE TOUTES LES 3 CHARGES

Les informations sont données à titre indicatives. Les contenances peuvent varier selon le type de vidange effectuée, et si le filtre à huile est changé ou non.